

PLAYCARE - 1. KROK PO VYBALENÍ

Někdy se může stát, že po vybalení z krabice odmítne taška spolupracovat a nejde rozložit. Nic dramatického – ve výrobě ji záměrně zajistí do přepravní polohy, aby se během cesty k vám nic nepoškodilo. Horní madlo bývá zachyceno pod spodním rámem. Stačí se klidně podívat na přiložený obrázek a postupovat takto:

- **Stiskněte ovládací knoflík**
- **Současně vysuňte madlo o stupeň výš, dokud s ním nepůjde otočit do správné polohy**

A jedna důležitá věc, na kterou nezapomínejte – při každém nastavení i přestavení podvozku i madla si poslechněte, jestli zřetelně cvakne. Toto cvaknutí je váš signál, že je poloha bezpečně zajištěna. Bez něj hrozí, že se podvozek v nevhodnou chvíli sám složí, což ozhodně nechcete zažít během cesty na nákup.



Kontakty na servis, informace o produktu : info@ideadomov.cz, tel. 602 779 705