

komfort SHOPPER

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Montáž konstrukce a tašky

1. Konstrukce je složena kompletně do malého přepravního tvaru
2. Rozložte - otevřete spodní základnu.
3. Složte dolů sedadlo. Zvedněte držadlo nahoru a tlačte západku dolů, dokud nezapadne .
4. Umístěte textilní tašku na nosnou spodní základnu. Upevněte popruhy se suchými zipy okolo konstrukce. Vrchní popruh kolem horní části konstrukce a spodní přetáhněte přes dvě vertikální boční tyče.
5. Tip: Pokud rozložíte ještě přední spodní rámek n aspodní základně, můžete zvětšit nosnou plochu.

Pozor! Pro dodržení bezpečnosti, nevyužívejte sedák v autobusech, tran´mvajích nebo vlcích.Vždy se přesvědčte, že podklad, na kterém sedátko používáte, je pevný, a stabilní, není klzký.Pro opakované využití jako nákupní tašku, složte vždy sedátko.

Nosnost tašky 50 kg

Nosnost sedátka 120 kg



Montáž a ošetření koleček

Kolečka lze vyjmout bez jakéhokoliv nástroje. Abyste kolečka odmontovali nebo znovu nasadili, jednoduše zatlačte na závlačku, která je na kolečku a tak kolečko vyjmete.. Pro delší životnost a jednoduchý pohyb koleček, ošetřujte epravidelně např. transparentním silikonovým sprejem nebo teflonovou vazelínou, apod.

Při využití za kolem, dbejte instrukci k tomu určených.