

Nákupní taška na kolečkách POCKET Playmarket.

INSTRUKCE A NÁVOD K POUŽITÍ. Postupujte podle přiloženého obrazového návodu.

1/ Rozložení/ sestavení tašky (obr. návod str. 2)

Odklopte fixační boční držák a vyklopte horní madlo k sobě

Tahem nahoru se celá konstrukce rozkládá do pracovní polohy

Zaklapněte horní madlo v zadní poloze. K tomu slouží dva kulaté zaklapávací knoflíky umístěné naproti sobě v dolní části madla. Při správné pozici uslyšíte zvuk zaklapnutí. Poté, co celou konstrukci rozložíte do kompletně do krajní polohy, tj. spodní nosná plocha má kolečka maximálně roztažené a horní madlo je vzpřímené, zaklapněte i pojistku, která je níže na ose madla. Obě fixační místa jsou zobrazena na obrazovém návodu (str. 2) s poznámkou „click“

2/ Zajištění polohy předních koleček (obr. návod str. 3 nahoře)

Zepředu na svislé ose předních koleček je možnost nastavení dvou pozic

Horní pozice : kolečka jedou pouze dopředu, jsou zamknuta

Spodní pozice : s kolečky lze otáčet libovolně do všech stran, jsou odemčena

3/ BRZDA (obr. návod str.3 dole)

Brzdový pedál se ovládá přiměřeným stiskem nohou. Směrem k sobě pedál zamknete, brzda je zapnuta. Odbrzíte stiskem pedálu v horní části brzdy.

4/ Montáž textilního bagu (obr. návod str. 4 - 7)

Při montáži bagu postupujte podle návodu na jednotlivých stranách Bag připevněte nejprve v horní zadní části pomocí zipu. Opatrně přetahujte textilní díl před příslušnou tyčku a opatrně zipem posunujte až je úplně dotažen. Rozměry textilního dílu jsou záměrně šity tak, aby byly mírně napnuty na kovových dílech a tím držely pevně kolem konstrukce a také, aby tvar byl co nejefektivnější, aby byly záhyby a rohy vypnuty a pěkné.

5/ Protidešťová klopna (obr. návod str. 8)

Ochrannou klopnu můžete používat přehozenou přes horní otvor nebo jí můžete srolovat a uchytit suchým zipem v zadní části tašky.

6/ Skládání tašky do tvaru pro zavěšení na rameno (obr. návod str 9)

Nejprve zajistěte přední kolečka v zamknuté poloze, tj. ukotvěte pozici na osce předních koleček nahoře. Sklopte madlo stiskem jisticích knoflíků na boku madla. Poté tlačte na madlo ve směru šipky zepředu a zároveň shora. Tím dojde ke skládání celé tašky do sebe = kolečka i textilní taška se začnou společně sklápět a zabalí se do kompletně složeného tvaru. Nakonec opět zaháknete pojistku za horní madlo, aby se taška neotevřela (tímto krokem jste vlastně začínali při rozkládání tašky.

Materiálové informace viz str. 10 přiloženého obrazového návodu.

Pro **textilní části** platí následující prací symboly:

Maximální teplota praní 30°. Mírné odstředování. Nečistit chemicky. Nesušit v sušičce. Nežehlit. Nebělit.

Kovové a plastové díly omývejte vodou s neutrálním mycím prostředkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Důležité upozornění : nepoužívat přípravky, které obsahují rozpouštědla nebo bělidla. Riskujete tím poškození výrobku.

