

Návod k použití, upozornění a doporučení.



Nákupní tašky na kolečkách Andersen

- Výrobek je určen výhradně k přepravě každodenních nákupů a potřeb do domácnosti.
- Při ukládání nákupu dbejte na jeho rozložení tak, že nejtěžší předměty pokládejte vždy na dno tašky. Velká balení (např. krabice s mlékem) rozdělte na menší jednotky a ty teprve ukládejte dovnitř. Tašku nepřetěžujte. Vždy zajistěte, aby nákup svou tíží nezpůsobil náklon těžiště na jednu stranu. Mohlo by dojít k převrhnutí.
- Není určeno k rozvozu tiskovin a letáků.
- Nedovolujte dětem stoupat si na nákupní tašku.
- Nelze používat jako chodítko! Není náhradou zdravotnické pomůcky.
- Nelze používat místo kočárku.
- Nedávejte dovnitř domácí zvířata.
- V rámci možností používejte přístupové rampy určené pro osoby se sníženou pohyblivostí.
- Vezete – li v tašce nákup, dávejte pozor při sjízdění z obrubníků, ramp a nerovností, aby se neprevrátila.
- Při stoupání či sjízdění ze schodů či obrubníků je nutné tašku tahnout za sebou. Vysokým obrubníkům či překážkám se vyhněte nebo je obejděte. Při překonávání vysokých překážek se vystavujete riziku, že tašku či podvozek poškodíte nepriměřeným nárazem do některé ze spodních dílů. Zejména při plném zatížení může dojít k destrukci úderem.
- Raději nepoužívejte pohyblivé schody. Využijte výtah.
- Postupujte dle pokynů k praní, které jsou uvedeny na štítku z vnitřní strany.
- Na produkt je poskytována 3- letá záruční garance od data nákupu. Záruka se nevztahuje na následující případy : přiměřené opotřebení, barevná změna důsledkem UV záření a jakékoliv škody způsobené nesprávným používáním produktu.
- Uchovávejte tento dokument k pozdějšímu nahlédnutí
- Údržba : Tašku a zejména podvozek udržujte v čistotě. Odstraňujte nánosy venkovní nečistoty, kdykoliv se vyskytnout. Podvozek čistěte vlhkým hadříkem. V žádném případě nepoužívejte abraziva či rozpouštědla. Pro lepší chod koleček, doporučujeme odstranit nánosy nečistot a v pravidelných intervalech pouzdra koleček ošetřit vazelinou, silikonovým sprejem.
- Pro získání dalších produktových informací volte tel. 602 779 705 nebo e-mail info@framart.cz