



## **MONTÁŽNÍ NÁVOD K TAŠCE ALUSTAR.**

Textilní taška a konstrukce

1. ROZLOŽTE KONSTRUKCI
2. NASTAVTE DRŽADLO – MADLO DO POŽADOVANÉ VÝŠKY A ZAJISTĚTE OTOČENÍM KNOFLÍKU DO POZICE „UZAMKNUTO“.
3. UMÍSTĚTE TEXTILNÍ TAŠKU POMOCÍ PÁSKŮ SE SUCHÝMI ZIPY (NA ZADNÍ STRANĚ TAŠKY) NA KONSTRUKCI A PŘIPEVNĚTE V POZICI VÝSTUPKŮ, DO KTERÝCH PÁSKY ZAPADNOU.
4. PŘIPEVNĚTE SPODNÍ PÁSEK Z TAŠKY NA SPODEK KONSTRUKCE KOLEM DVOU BOČNÍCH VERTIKÁLNÍCH TYČÍ
5. Tip : CHCETE-LI NA TAŠKU PŘEVÉZT NĚJAKÝ NÁKLAD, VE SPODNÍM DÍLU JE JEŠTĚ NÁSTAVEC, (POKUD JE NA ZÁKLADNĚ POLOŽENA TAŠKA, TAK JEJ NEPOTŘEBUJETE). TENTO NÁSTAVEC ROZLOŽÍTE A ZÍSKÁTE VĚTŠÍ NOSNOU PLOCHU PRO PŘEVOZ NĚJAKÉ KRABICE, PŘEPRAVKY NEBO PODOBNÉ VĚCI.
6. KOSTRA MŮŽE BÝT SLOŽENA NA MALÝ FORMÁT A ULOŽENA NA SUCHÉM MÍSTĚ K USKLADNĚNÍ.
7. TAŠKA JE URČENA K VENKOVNÍMU PROVOZU, KDY DOJDE K ZAŠPINĚNÍ. DOPORUČUJEME UDRŽOVAT TAŠKU V ČISTOTĚ. NENECHÁVAT NA NÍ NÁNOSY NEČISTOT, KTERÉ BY MOHLY SNIŽOVAT JEJÍ SCHOPNOST MOBILITY. TEXTILNÍ TAŠKU LZE OTŘÍT VLHKÝM HADŘÍKEM, KONSTRUKCI OČISTIT A KOLEČKA DOPORUČUJEME PRAVIDELNĚ PROMAZÁVAT.

Jak pečovat o kolečka :

Kolečka lze odejmout bez jakéhokoliv nástroje. Jednoduše zatlačte na pružinu, která drží kolečko na ose a vytáhněte kolečko směrem ven. Pro lepší pohyblivost a trvanlivost, doporučujeme pravidelně ošetřit kolečka promazáním silikonovým sprejem nebo bílou teflonovou vazelinou. Při velkém znečištění doporučujeme očistit , vysušit a namazat.

Obrazový materiál je přiložen u tašky.